






に囲まれた配線及び端子に関しては、全てオプションとなっており通常仕様には付いておりません。


片引き扉



<非常脱出方法>片引き扉

- ① 庫外より施錠された場合は、非常脱出ノブを反時計回しノブを完全に外して下さい。
- ② 扉を引いて脱出してください。

両引き扉



<非常脱出方法>両引き扉

- ① 庫外より施錠された場合は、非常脱出ノブを反時計回しねじを外し少し引き出してください。
- ② バネの力で自動的に施錠受けと一緒に開錠させます。
- ③ 扉を引いて脱出してください。
- ※ また、長年使用しますと施錠受けが、扉に付いたままで外れない時が、有ります。そのときは、非常脱出ノブを押してください。